

Схема сборки изделия


Необходимый инструмент




001	002	003	004	005	006	007
	 4x25мм			 3,5x15мм		
x4	x12	x18	x16	x2	x1	x1

Важно:


Откройте упаковку. На верхней крышке упаковки лежит пульт дистанционного управления.




1




2




3








4



5



A



Для дополнительного крепления очага к порталу используйте крепления, которые идут в комплекте с очагом, одно крепление крепится снизу по центру и два сверху по краям.