



Схема сборки изделия

Необходимый инструмент 	001  x8	002  4x25мм x6	003  x18	004  x14
---	--	---	---	---


Важно:
Откройте упаковку. На верхней крышке упаковки лежит пульт дистанционного управления.




1




2




3







4



5



A



Задвинуть очаг в портал с лицевой стороны

Возможно дополнительно закрепить очаг к порталу.
Смотреть подробную инструкцию на очаг.