











Схема сборки изделия

Необходимый инструмент 	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
												
	x4	x1x1	x13	x14	x2	x2	x4	x1	x44 3,5x15мм	x2	x30	x8

Важно:

Откройте упаковку. На верхней крышке упаковки лежит пульт дистанционного управления.





Задвинуть очаг в портал с лицевой стороны

Регулировка петель:

