

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке Камин арт.6913 (1148x750x398)



Памятка покупателю.

Поставка мебели осуществляется в разобранном виде, каждый предмет мебели упаковывается в один пакет.

При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть защищены от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также не допустимы падения упаковок с любой высоты.

При обнаружении дефектов производственного характера, предприятие произведет замену узлов и деталей. Возврат деталей обязателен в упаковке изготовителя, необходимо также указать № заказа и фамилию комплектовщика, которые указаны на этикетке упаковки.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие в процессе сборки или при транспортировке самовывозом, производится за дополнительную плату.

Комплектовочная ведомость деталей

Поз	Наименование	К-во	Размер детали	
			Длина	Ширина
1	Стенка вертикальная	1+1	598	372
2	Стенка вертикальная	1+1	598	372
3	Стенка горизонтальная нижняя	1	1148	398
4	Крышка	1	1148	398
5	Стенка горизонтальная	1	452	372
6	Стенка задняя	2	611	313
7	Стенка ящика задняя	1	396	110
8	Стенка ящика боковая	1+1	350	110
9	Полка	2	296	340
10	Дно ящика	1	409	347
11	Дверка	1+1	594	323
12	Передняя стенка ящика	1	458	197

Подготовка к сборке

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Перед сборкой освободите щиты от упаковки, проверьте комплектность пакета согласно комплектовочной ведомости. Упаковку сохраните до окончания сборки.

Сборку изделия производить согласно схеме.

Гарантия

Срок гарантии составляет 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода.

ООО "ВИТАМИН" имеет декларацию о соответствии и санитарно-эпидемиологическое заключение согласно ГОСТ 16371.

Рекомендации по эксплуатации мебели

- Во избежание разбухания мебели в местах стыков каркаса, фасадов из ЛДСП и профиля не допускайте скопления воды и влаги на поверхности. Излишки воды рекомендуется сразу убирать сухой мягкой тканью или салфеткой.
- Для удаления загрязнений используйте слабый мыльный раствор. Не применяйте абразивные порошки, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные средства.

Схема сборки изделия







Необходимый инструмент












001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
x16	x31	x22	x12	x1	x8	x4	x4	x16	x3	x12	x1	x12

Важно:

Откройте упаковку. На верхней крышке упаковки лежит пульт дистанционного управления.







- 1.Задвинуть очаг в портал с лицевой стороны
- 2.Смотреть подробную инструкцию на очаг.
- 3.Возможно дополнительно закрепить очаг к порталу.

Регулировка петель:

